

# Sender Smoove Origin RTS



✓ Hersteller: Somfy

✓ Möglicher Betrieb eines einzelnen Geräts, einer Gruppe von Geräten oder zentrale Steuerung

✓ Eine Montageplatte ermöglicht eine einfache und schnelle Wandmontage, eine Unterputzdose ist nicht mehr erforderlich

✓ Kompatibel mit allen außenliegenden oder integrierten RTS-Empfängern

✓ Anzahl der Kanäle: 1

✓ Funkfrequenz: 433 MHz

✓ Stromversorgung: Batterie CR2430

Manuelle Funksteuerung von einem oder mehreren RTS-Antrieben und/oder Funkempfängern oder einer Gruppe von RTS-Antrieben und/oder Funkempfängern. Einkanaliger Funk-Wandsender.

SENDER

SOMFY

FENSTERABDECKUNGEN